



**ERMAX Naked-Bike-Scheibe / naked bike screen**  
 Honda CB750 Hornet 2023-  
 (Art.-Nr./item no. 6531317)

**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Ermamax Scheibe / Ermamax Screen	1
2	M5 Gummidübel breiter Kragen / M5 Rubber insert wide collar	4
3	Schraube schwarz / screw black M5x20	4
4	Kunststoffunterlegscheibe / Nylon Washer	4
5	Schraube schwarz stahl / screw black steel M6x30	2
6	Gummidistanz / rubber spacer 6x15mm	2
7	Halter / bracket	2
8	selbstklebendes Gummipad / self-adhesive rubber pad	1

**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**

1. Entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben auf der Rückseite des Cockpits. / *Remove the 4 fitting screws at the back of the cockpit.*
2. Montieren Sie mit den M6x30-Schrauben die Halter am Motorrad, wie auf dem Foto gezeigt, indem Sie die Distanzstücke zwischen dem Tachometer und den Haltern einsetzen. / *Using the BHC 6x30 screws, install the mounting brackets on the motorcycle as shown in the photo by inserting the spacers between the speedometer and the mounting brackets.*
3. Platzieren Sie die Gummidübel auf den Haltern und kleben Sie das Gummipad am unteren Punkt der Windschutzscheibe auf die Innenseite. / *Place the rubber inserts on the fixing brackets, stick the rubber pad on the lower point of the wind screen, on the inside face.*
4. Befestigen Sie die Windschutzscheibe mit den 4x M5x20 Schrauben und 4 Unterlegscheiben an den Haltern. / *Using the 4 M5x20 screws and 4 washers, attach the wind screen to the fixing brackets.*
5. Passen Sie die Position der Windschutzscheibe an, indem Sie die Position der Halter ein wenig anpassen und alle Befestigungen endgültig festziehen. / *Adjust the positioning of the wind screen by adjusting the position of the brackets a little and tighten all the fixings.*

