

MONTAGEANLEITUNG

BOOSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung Integra 750 14-	6529465

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube 6x15

1x Schraube 5x15

2x Kunststoff U-Scheibe Ø6

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Montieren Sie die Hinterradabdeckung unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und U-Scheiben, die 5x15 Schraube auf der rechten Motorradseite mit dem Bremsleitungshalter zusammen.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:
02.07.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**