

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
Z 750 S 05-06
Z750 07-
(ZR 750 K/L)

Bestellnummer:

6530411

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Kabelbinder
1x Selbstklebendes Pad
1x Gummidistanz
1x Schraube M6x20
2x Gummi U-Scheibe



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der Originalschrauben und der Gummi U-Scheiben an der Kettenschutzaufnahme. Die mitgelieferte Schraube und die Distanz verwenden Sie auf der rechten Seite.
3. Der lange Kabelbinder wird verwendet um die Hinterradabdeckung vorne rechts an der Schwinge zu fixieren.
4. Kleben Sie das selbstklebende Pad an die Hinterradabdeckung, siehe Bild, und befestigen sie die Bremsleitung mittels des kürzeren Kabelbinders an dem Halter.



**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:
02.02.10**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**