

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
MSX 125

**Bestellnummer:**

6529274



### Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x10mm  
4x Kunststoff-U-Scheibe Ø6

1x Schraube M6x15mm  
1x Gewindeklemme

### Montage der Hinterradabdeckung:



Bild 1



Bild 2

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung
2. Platzieren Sie die Gewindeklemme wie auf Bild 1 zu sehen.
3. Befestigen Sie die neue Radabdeckung mittels der 4 Schrauben und U-Scheiben. Die M6x15mm Schraube befestigen Sie an der Gewindeklemme (Bild 2). Ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht vollständig an.
4. Zentrieren Sie nun die Radabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**10.10.13**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**