

MONTAGEANLEITUNG

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| BODYSTYLE® | Artikel-Bezeichnung: | Bestellnummer: |
| | Hinterradabdeckung GSR 750 (WV C5) | 6529346 |

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x M6x15 Schraube
3x Gummiunterlagscheibe

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die Original Radabdeckung
2. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
3. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der M6x15 Schrauben und den U-Scheiben an der originale Aufnahmepunkten.
4. Befestigen Sie den Bremsleitungshalter.

| | |
|--|---|
| Achtung! Wichtiger Montagehinweis | <ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10 |
| Stand: 02.02.10 | Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH |