

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung FZ-1/Fazer 2006- (RN 16)	6529539

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Inbusschraube M6x20
3x Gummiring f. Bohrloch
3x Hülsen



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung demontieren
2. in Fahrtrichtung rechts Original-Bremsleitungshalter demontieren
3. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
4. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
5. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
6. Positionieren Sie nun die Hinterradabdeckung mittig über dem Hinterrad. Fixieren Sie die Radabdeckung mittels den beigefügten M 6x20 Inbusschrauben und befestigen Sie den Bremsleitungshalter zwischen Radabdeckung und Schwinge

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 25.04.08	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH