

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Sitzkeil MT-125	6518537

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Distanz 20mm
1x Schraube M8x20
1x U-Scheibe
1x Hutmutter M8
1x Klebeband



Montage des Sitzkeils:

1. Demontieren Sie den Soziussitz.
2. Positionieren Sie den Sitzkeil auf dem Motorrad, an der vorderen Aufnahme kommt die Distanz zwischen Sitzkeil und Aufnahme am Motorrad.
3. Befestigen Sie den Sitzkeil mittels der M8x20 Schraube und U-Scheibe an der hinteren Aufnahme und mittels der Hutmutter an der vorderen Aufnahme.
4. Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
15.07.15

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**